

# Hướng dẫn lắp đặt thêm Remote mới cho cổng động BFT

---

## Chuẩn bị:

- Remote cũ đang sử dụng.
- Remote mới.
- Khi cài đặt cho cổng nào thì yêu cầu phải đứng gần cổng đó với khoảng cách nhỏ hơn 20 mét và cổng phải đang có điện.

## Remote 2 nút:

- Phím số (1) cài đặt cho cổng mở hoặc cổng trượt toàn phần.
- Phím số (2) cài đặt cho cổng mở hoặc cổng trượt một phần (một nửa)

**REMOTE CŨ**



**REMOTE MỚI**



## **I. CÀI ĐẶT MỞ TOÀN PHẦN:**

### **Bước 1: Thao tác trên Remote cũ**

- Nhấn giữ phím số (1) và phím số (2) của Remote cũ khoảng 03 giây tới khi thấy đèn sáng.
- Nhấn và giữ phím số (1) của Remote cũ thấy đèn sáng.

### **Bước 2: Thao tác trên Remote mới**

- Nhấn và giữ phím số (1) và phím số (2) của Remote mới khoảng 03 giây tới khi đèn tín hiệu sáng.
- Nhấn và giữ phím số (1) của Remote mới tới khi đèn sáng.

## **II. CÀI ĐẶT MỞ 1 PHẦN (1 NỬA):**

### **Bước 1: Thao tác trên Remote cũ**

- Nhấn và giữ phím số (1) và phím số (2) của Remote cũ khoảng 03 giây tới khi thấy đèn sáng.
- Nhấn và giữ phím số (2) của Remote cũ tới khi đèn sáng.

### **Bước 2: Thao tác trên Remote mới**

- Nhấn và giữ phím số (1) và phím số (2) của Remote mới khoảng 03 giây tới khi thấy đèn sáng.
- Nhấn và giữ phím số (2) của Remote mới tới khi đèn sáng.